Сервисная инструкция CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™







Содержание:

1.	Шильды и коды	3-5
2.	Панель управления	6-8
3.	Настройки пользователя (USER SETTINGS)	9-12
4.	Сервисное меню (SERVICE MENU)	13-19
5.	Основные компоненты	20-21
6.	Электроплаты	22-23
7.	Процедура замена платы управления	24
8.	Силовая плата	25-26
9.	Технология ADAPTIVE.Cooking	27
10.	Парообразование STEAM.Maxi	
11.	Система подачи воды	30-31
12.	Схема мойки ROTOR.Klean – печи PLUS	32
13.	Схема мойки ROTOR.Klean – печи ONE	
14.	Технология UNOX DRY.Maxi	34
15.	Обновление программного обеспечения	
16.	Сообщения системы автодиагностики	



Шильды и коды.

Шильда всегда расположена на правой боковой части печи





Шильды и коды.

Код оборудования содержит следующую информацию

- 1. Тип продукта (готовый продукт)
- 2. Рынок назначения продукта (Европа, Америка, Япония);
- 3. Серия печи (ChefTop, BakerTop, ChefLux, BakerLux, Compact);
- 4. Серия печи
- 5. Число уровней
- 6. Тип противня
- 7. Тип питания (Электрическая, газовая);
- 8. Версия (ONE, PLUS);
- 9. Тип открытия двери;
- 10. Персонификация





Шильды и коды.

Домен	Код	Описание
Тип продукта	Х	Печь
	Е	Europe
	А	America
Рынок соыта	J	Japan
	М	Marine
	V	ChefTop
	В	BakerTop
Линейка	G	ChefLux
	K	BakerLux
	С	Compact
	А	Серия 4
Серия	В	Серия 5
1	С	Серия б
	3	3 противня
	4	4 противня
	5	5 противней
II	6	6 противней
число противнеи	7	7 противней
	10	10 противней
	16	16 противней
	20	20 противней
	11	GN1/1
	23	GN2/3
	21	GN2/1
	EU	600X400 (пекарский лист)
тип противнеи	FS	Full Size
	HS	Half Size
	QS	Quarter Size
	13	Совместим с GN1/3
	E	Электрическая
Тин цогрово	G	Газовая
Гип нагрсва	Н	Эл. Аппараты высокого напряжения
	Μ	Однофазные
	Р	Plus
Версия печи	1	One
	Μ	Manual (Ручной)
Направление открытия	R	Right (ручка справа)
паправление открытия прери	L	Left (ручка слева)
двери	D	Drop down (вниз)
	AD	Aldi
Bormowing	VV	Vandemoortele
персоцификация	EG	Engefood
переонификация	WL	Walmart
	AU	Australia



Панель управления





Панель управления



РУЧНОЙ

Позволяет в ручном режиме задать новую программу.



MIND.MAP

Позволяет устанавливать параметры приготовления с помощью параметрических кривых с отображением температуры, влажности, скорости вентилятора, времени и др.



ПРОГРАММЫ

Позволяет зайти в список ранее сохраненных программ для быстрого запуска режима приготовления.



ROTOR.KLEAN

Позволяет зайти в программы мытья и планирование обслуживания печи.



Ready Cook

Упрощённое управление, которое позволяет работать на трех режимах. 100% пар; Комби; Гриль.



DDC СТАТИСТИКА

Позволяет посмотреть данные потребления и данные НССР.



MULTI.TIME

Позволяет загрузить в печь несколько противней и задать индивидуальный таймер для каждого из противней (до 10 таймеров)



CHEF.UNOX

Позволяет зайти в библиотеку автоматических программ, заранее сохраненных в памяти UNOX.



MISE EN PLACE

Позволяет загрузить в печь несколько продуктов, требующих разного времени приготовления так, чтобы все они были готовы одновременно.





Панель управления: Ручные режимы.



РАЗОГРЕВ

Будильник

UIP

Активирует/дезактивирует звуковой сигнал в конце каждого шага готовки Зеленый = сигнал активен; Белый= сигнал неактивен

Термощуп необходимо позиционировать в продукт: готовка закончится, когда будет достигнута заданная температура внутри продукта

Дельта Т (от 0° С до 120°С) Приготовление при разнице температуры в камере приготовления и температурой термощупа.



STEAM.Maxi™ Парообразование в камере

ШАГ 2/1

Полустатическая скорость.

СОХРАНИТЬ

Вентилятор останавливается, когда в камере достигнута заданная температура



Режим копчения



PRESSURE.Steam Функция увеличенного парообразования



UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

Управление дополнительными функциями (ADAPTIVE.Cooking; AUTO.Soft; SMART.Preheating; SMART.Drain)





Для входа в меню пользователя используете пароль 4456

ДАТА И ВРЕМЯ]		
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ЧАСОВОЙ ПОЯС	Устанавливает язык	Разные страны мира	-
ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ	Активирует переход на зимнее/летнее время или автоматически устанавливает время	зимнее/ летнее / автоматически	автоматически
АВТОМ. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	Действует при подсоединении печи к интернету	ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ

ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ТЕМПЕРАТУРА	Единицы изменения температуры	°C / F	°C
БЪЕМ	Единицы измерения объема	ЛИТРЫ / ГАЛОННЫ	ЛИТРЫ
ТОЛЩИНА	Единицы измерения толщины	мм/дм	ММ
BEC	Единицы измерения веса	кг/фунт	КГ
мощность	Единицы измерения мощности	kW/BTU	kW
ВАЛЮТА	Единицы валют	€/¢/£/₽/\$	-





СЕТЬ	Ţ		
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ТЕСТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Диагностирует все подключения после установки. Проблемы будут выделены красным	-	-
DHCP	Если OFF – все параметры устанавливаются вручную. ON - автоматически	ON/OFF	ON

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ			
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
СТОИМОСТЬ ЭЛ-ЭНЕРГИИ	Устанавливается стоимость потребляемой энергии	0 - 9999	-
СТОИМОСТЬ ГАЗА	Устанавливается цена на потребляемый газ	0 - 9999	-
СТОИМОСТЬ ВОДЫ	Устанавливается цена на потребляемую воду	0 - 9999	-
СТОИМОСТЬ МОЮЩЕГО	Устанавливается стоимость моющего средства	0 - 9999	-





USD			
	,		
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
СКАЧИВАНИЕ ПРОГРАММ	Выгрузка программ приготовления из памяти печи на USB	-	-
ЗАГРУЗКА ПРОГРАММ	Загрузка программ приготовления в память печи с USB	-	-
ЗАГРУЗКА ФОТО	Загрузка изображений в память печи.	-	-
EXPORT HACCP TO USB	Загрузка гигиенических протоколов на USB	-	-

UNOX CARE			
ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
UNOX PURE	Расчет количества воды и автоматическое оповещение о замене фильтра системы BRITA	-	-
UNOX PURE-RO	Расчет количества воды и автоматическое оповещение о замене фильтра системы ОБРАТНОГО ОСМОСА	-	-





	7		
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ВАЛЮТА РЕСУРСОВ	Данные потребления в волюте	Вкл/Выкл	Выкл.
LOCK PROGRAM VIEW	Блокирует режим просмотра, изменения и удаления программ.	Вкл/Выкл	Выкл.
ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Блокировка программ приготовлений пользователя	Вкл/Выкл	Выкл.
ЗАБЛОКИРОВАТЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ	Блокировка ручных программ	Вкл/Выкл	Выкл.
ГРАФ. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Возможность заблокировать или изменить иконку на главной странице. Изменять меню под свои потребности.	-	-
ADAPTIVE Coking	Позволяет устанавливать когда будет появляться запрос ADAPTIVE Coking	Никогда/ Всегда/ Спрашивать каждый раз	Спрашивать каждый раз
Seconds to show slides in cooking	Время до перехода к экрану блокировки во время цикла приготовления. (сек.)	0-10	5
LOCK SCREEN TIMEOUT	Время до разблокировки экрана при открытии двери. (мин.)	0-10	3







Для входа в сервисное меню используете пароль 99857

НАСТРОЙКА ПЕЧИ

КЛИМАТ

	▼	*	
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ	Включение/выключение измерения влажности в камере печи	Вкл/Выкл.	Вкл.
ЛИМИТ ПАРА ПО ТЕМП.	Ограничение количества пара, производимого печью, в зависимости от температуры внутри камеры	Вкл/Выкл.	Вкл.
ЛИМИТ ПАРА ПО СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА	Ограничение количества пара, производимого печью, в зависимости от установленной скорости вентиляторов	Вкл/Выкл.	Вкл.
ЛИМИТ ПАРА	Ограничение количества пара, производимого печью, если программа MultiTime включена, но таймеры не активны.	Вкл/Выкл.	Вкл.
ЗАДЕРЖКА DRY.MAXI	Ограничение или блокировка отвода влаги из камеры приготовления	Выкл/Низкий/Высокий	Выкл

настройка печи — мощность

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ	Уменьшение максимальной мощности, подаваемой во время работы	0: НЕТ ограничения 1: уменьшение на 10-20% 2: уменьшение на 15-33%	0
ЛИМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ	Ограничение мощности путем отключения ветвей нагревательных элементов.	Использовать ОБА / использовать ТОЛЬКО ВЕРХНИЙ / использовать ТОЛЬКО НИЖНИЙ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБА





НАСТРОЙКА ПЕЧИ	КАЛИБРОВКИ		
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
КАЛИБРОВКА НИЖНЕГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	Калибровка нижнего датчика температуры (для печей с функцией копчения). Шаг 0.1 °С	-50 to +50	0
КАЛИБРОВКА ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУР	Калибровка верхнего датчика температуры (для печей с функцией копчения). Шаг 0.1 °С	-50 to +50	0
КАЛИБРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	Калибровка переднего датчика температуры. Шаг 0.1 °С	-50 to +50	0
КАЛИБРОВКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	Калибровка заднего датчика температуры. Шаг 0.1 °С	-50 to +50	0
КАЛИБРОВКА ТЕРМПОЩУПА	Калибровка датчика температуры. Шаг 0.1 °С	-50 to +50	0





НАСТРОЙКА ПЕЧИ

РАЗОГРЕВ

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ПАРОВОЙ УДАР ПРИ РАЗОГРЕВЕ	Добавляет 30% пара, начиная с 8 °C от температуры уставки на первом шаге программы приготовления.	Вкл/Выкл	Выкл.
ПРЕДРАЗОГРЕВ С ПАРОМ	Использование пара на шаге предразогрева	Вкл/Выкл.	Выкл.
РАЗНИЦА ТЕМП. ОХЛАЖДЕНИЯ	Дельта температуры охлаждения камеры.	1 - 20	20
МИН. ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	Минимальная температура до которой охлаждается камера.	60-260	70
МАКС. УДЕРЖАНИЯ РАЗОГРЕВА	Кол-во мин после окончания предразогрева до деактивации тэнов (только для печей с тележкой)	1 - 20	6
ВРЕМЯ СУШКИ ПОСЛЕ ПРЕДВ. ОХЛАЖДЕНИЯ	Время сушки камеры после охлаждения водой. (сек)	0-1800	60

НАСТРОЙКА ПЕЧИ	 МЫТЬЁ	-	
		,	

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
КОЛИЧЕСТВО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА	% моющего по отношению к значению, установленному по умолчанию	20 - 200	100
ЧИСЛО ГОТОВОК ДО МЫТЬЯ POLLO SYSTEM	Количество готовок перед мытьем системы для кур гриль.	1 - 99	0
ДИАГНОСТИКА МЫТЬЯ	Активация/Дезактивация диагностики системы мытья	Вкл/Выкл	Вкл.





НАСТРОЙКА ПЕЧИ	GAS		
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ΤИΠ ΓΑЗΑ	Тип газа, на котором работает печь	G20/G25/G30/G31	G20
ИСПОЛЬЗ. ДАТЧИК ДЫМОВ	Активация/дезактивация датчика дыма	ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ
МИН. ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВ	Мин. Температура выхлопа	От 200 до 700	360
МИН. РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР ДЫМОВ	Мах разница температур между температурой дымов и установленным значением	от 10 до 200	20
СКОРОСТЬ НАГНЕТАТЕЛЯ	Увеличение до 400% от минимума	От 100 до 400	100





НАСТРОЙКА ПЕЧИ

ОПЦИИ

	•		
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
РЕЖИМ ВЫСТАВКИ	Активирует/дезактивирует, нагрев печи	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
РЕЖИМ АМС	Сверхбыстрое мытьё	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ	Отключает программы где используется вода	ВКЛ/ВЫКЛ	выкл
КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВНЕЙ	Ограничение количества таймеров в режимах Multitime и MiseEnPlace	110	10
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ	Установка текущего положения датчиков	ВЕРХ/НИЗ	ВЕРХ/НИЗ
ДАТЧИКОВ КАМЕРЫ		ПЕРЕД/ЗАД	
ОХЛАЖДЕНИЕ СЛИВА	Активация/Дезактивация системы слива (это аксессуар с соленоидом, который впрыскивает воду в сливную	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
	трубу)		
СИГНАЛ В КОНЦЕ ЦИКЛА ГОТОВКИ	Продолжительность звукового сигнала по окончанию готовки	От 5 до 3600	45
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТО БЕЗ РЕВЕРСА	Отключение реверса от установленной скорости и ниже	1/2/3/4	1
ШКАЛА РЕВЕРСА	Частота реверса – функция, изменяющая шаг реверса (для шага более 15 мин, частота реверса 5 мин, вместо 2 мин по умолчанию)	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ





НАСТРОЙКА АКСЕСУАРОВ

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
КОПТИЛКА	Активация/дезактивация Копчения	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
STEAM BOOST	Функция, позволяющая увеличить количество воды подаваемой на первом шаге (до 6 мин).	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
СБОР ЖИРА	Активация/дезактивация сбора жира в канистру	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
ТЕРМОЩУП	Перевод многоточечного щупа в одноточечный или отключение щупа	ВЫКЛ/MONO/MULTI	MONO (one) / MULTI (plus)
МЫТЬЕ С ТЕЛЕЖКОЙ	Если ON – мытье печи без тележки невозможно. Если OFF позволяет мыть печь без тележки	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
КАЛИБРОВКА ЩУПА СУ- ВИД	Калибровка щупа Су-Вид по градусам Цельсия	от -50 до 50	0

НАСТРОЙКА ЗОНТА

ПАРАМЕТР	описание	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ
ОТСРОЧКА ОСТАНОВКИ ЗОНТА	Кол-во минут до дезактивации зонта после окончания готовки/мытья	От 1 до 60	2
ΤΕΜΠ ΠΟΡΟΓ ЗΟΗΤΑ	Температура пара для активации конденсатора пара	От 20 до 80	40
ЧИСЛО ГОТОВОК ДО МЫТЬЯ ЗОНТА	Кол-во циклов мытья камеры перед циклом мытья зонта	от 0 до 999	0



	ප් SERVICE MENU				
]	НАСТРОЙКА РАСТОЙКИ				
		↓			
	ΠΑΡΑΜΕΤΡ	↓ ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	
	ПАРАМЕТР КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ КАМЕРЫ	● ОПИСАНИЕ Калибровка датчиков камеры по градусам Цельсия	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ От -50 до 50	ПО умолчанию 0	

УТИЛИТЫ	
ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТАХ	Показать информацию о платах, серийный номер печи и версии прошивок.
ЗАГРУЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ	Загрузка параметров печи в соответствии с ее моделью
ОБНОВИТЬ ПРОГРАМНОЕ ОБСПЕЧЕНИЕ	Обновить программное обеспечение плат
СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ	Сброс к заводским установкам
КАЛИБРОВКА	Калибровка влажности в зависимости от условий установки. Должна быть сделана при установке печи для ADAPTIVE.Cooking
	ТЕСТ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ



Основные компоненты печи.





Основные компоненты печи.

Элемент тормозного сопротивления 1 (желтые провода) R=75 Ом, 147 Вт, 105 V



Элемент тормозного сопротивления 2 (красные провода) R=37,5 Ом, 100Вт, 60 В

Нагревательные элементы

Элементы тормозного Нагревательные сопротивления элементы Тормозное Тормозное сопротивление1 сопротивление2 Скорость (желтый) (красные) į: 4 R1 =0 V R2 =0 V 3 R1 =0 V R2 = ~110 V 2 R1 = ~110 V R2 =0 V 1 R1 = ~110 V R2 = ~110 V



Электроплаты.

- Плата управления;
- Плата мощности питается 230 В от электросети;
- Плата управления питается 12 В, поступающих от платы мощности, и сама подает питание на:
 - Плату для USB 12 В
 - Включение печи 12 В
 - Охлаждающий вентилятор 12 В
 - Лампу LED 12 В (освещение камеры готовки)





Рис. 1 Плата управления

Рис. 2 Плата мощности (силовая)







Рис. 3 Вентилятор охлаждения



Рис. 4 Плата для USB



Электроплаты.





Рис. 5 Локальная сеть

Рис. 6 Wi-Fi подключение

Газовые и электрические печи могут быть оснащены платой для подключения к интернету

3 вида плат для подключения к интернету:

- Локальная сеть (рис.5);
- Wi-Fi (рис. 6);

Плата мощности находится в задней части печи, а плата управления в передней части.





Процедура замены платы управления.

В случае повреждения платы управления, для того, чтобы сохранить всю информацию (рецепты, параметры, фото), необходимо сохранить SD-карту от испорченной панели и:

1. Убедитесь, что на флеш-карте в папке FIRMWARE у Вас есть последняя версия программного обеспечения

2. Переименуйте файл из 2036.bin / 2035.bin в:

- a) 2036_F.bin для печей PLUS
- b) 2035_F.bin для печей ONE
- 3. Извлеките SD-карту из старой панели
- 4. Вставьте SD-карту в новую панель управления

5. Вставьте флеш-карту с переименованным файлом прошивки на ней в разъем печи и затем включите печь

7. После включения печи дождитесь, пока завершится процесс принудительного обновления

8. Обновите параметры модели, следуя стандартной процедуре

9. Переименуйте название файла с прошивкой из 2036_F.bin / 2035_F.bin обратно на 2036.bin / 2035.bin



Силовая плата.

Р1 — Питание силовой платы, конденсаторы, трансформатор.

- Р2 Питание моторов
- Р3 Тормозные сопротивления
- Р4 Система мойки и клапан DRY.Maxi
- Р5 Соленоидные клапана для
- парообразования
- Р6 Охлаждающий вентилятор
- Р7 Охлаждение слива (опция)
- P8 P9 P10 RJ 45 подключение аксессуаров.
- Р11 Плата управления

P12 – can шина-газовая плата, локальная сеть, интернет 3G, плата щупа су-вид.

Р13 – can шина-газовая плата, локальная сеть, интернет 3G, плата щупа су-вид.

- Р14 Разъем для многоточечного термощупа
- Р15 Разъём для одноточечного термощупа

Р16 – Разъем вторичного датчика температуры (верхний/передний)

- Р17 Геркон двери Р18 Геркон тележки
- Р19 Разъем первичного датчика температуры (нижний/задний)
- Р20 Двойной датчик оборотов мотора
- Р21 Вход с трансформатора 12V; 21V
- Р22 Термостат безопасности и контакторы нагревательных элементов
- Р25 Питание соленоидного клапана (для напольных моделей).
- Р26 Система мойки
- Р32 Реле давления
- F2 плавкий предохранитель первичной обмотки трансформатора 5A
- F3 плавкий предохранитель системы мойки 2A
- F4 плавкий предохранитель вторичной обмотки трансформатора 2A





Силовая плата.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ				
Название реле	ТИП	ОПИСАНИЕ		
RL8	Контакт TL1	Катушка активизации мощности 66%		
RL9	Контакт TL2	Катушка активизации мощности 33%		
RL18	Контакт EL2	Соленоид для мытья вентилятора		
RL15	Контакт EG1	Соленоид разбрызгивателя моечной системы		
RL16	Контакт EG2	Соленоид разбрызгивателя моечной системы		
RL19	Контакт PS	Не используется		
RL14	Контакт PD	Катушка моечной помпы		
RL2	Контакт EL1	Соленоид входа воды на мытье		
RL3	Контакт VENT	Катушка Dry maxi		
RL5	Контакт EV2	Катушка меньшей части соленоида парообразования		
RL4	Контакт EV1	Катушка большей части соленоида парообразования		
RL6	Контакт FAN	Охлаждающий вентилятор		
RL7	Контакт АВВ	Катушка соленоида слива		
RL10	Контакт RES1	22 75Ω тормозное сопротивление		



Технология ADAPTIVE.Cooking.

ADAPTIVE.Cooking:

- Регулирует температуру в камере и время приготовления в зависимости от количества продукта;
- Технология работает для:
 - Ручного режима работы с предразогревом;
 - Программ, сохраненных в памяти оператором;
 - Автоматических программ CHEF UNOX;



ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫПОЛНИТЬ <u>КАЛИБРОВКУ</u> ВЛАЖНОСТИ (HUMIDITY CALIBRATION) во время

первоначальной установки печи и каждый раз в случае замены мотора.

Калибровка влажности должна быть выполнена для <u>сухой и</u> <u>холодной печи</u>.

В процессе калибровки печь получает 32 значения скорости вентилятора (об/мин), длится процесс около 40 минут (1 минута для измерения каждой скорости).

Скорость вентилятора зависит от температуры и влажности в камере

Скорость	R1	R2	Операция обрезки синусоиды	Измерения обрезки синусоиды	Об/мин при 100°С (212 °F)	Диапазон
4	0	0	1023	523/723	2750/3300	30°C-260°C 86°F-500°F
3	0	1	1023	1023	2200	30°C-260°C 86°F-500°F
2	1	0	1023	1023	1500	30°C-230°C 86°F-446°F
1	1	1	1023	1023	900	90°C-200°C 194°F-392°F



Технология UNOX **STEAM.Maxi[™]** (парообразование) включает следующие компоненты системы подачи воды:

- 1 внутренняя трубка для увлажнения
- 1 трехступенчатый клапан (индивидуальный для каждой модели);
- 1 внешняя трубка для увлажнения;



Рис. 1 Внутренняя трубка для увлажнения



Рис. 2 Внешняя трубка для увлажнения и трехступенчатый клапан

Производство пара основано на цикле открытия и закрытия соленоидных клапанов, которых длится 26 секунд. Этот цикл делится на 13 отдельных шагов по 2 секунды каждый, где клапан может быть открыт (состояние 1) или закрыт (состояние 0).

Открытая система производства пара.

В случае, если параметр измерения влажности установлен в положение ВЫКЛ, печь работает с системой управления с открытым контуром: значение STEAM.Maxi TM, заданное пользователем, соответствует величине относительной влажности, указанной в Таблице 1:



Таблица 1.

STEAM.Maxi [™]	STEAM.Maxi [™]
Установленное значение	Фактическое значение
%	%
0	30
10	30
20	40
30	40
40	50
50	50
60	60
70	70
80	80
90	90
100	100

Рисунок 1.



Каждая печь оснащена одним двойным электромагнитным клапаном для производства пара. Клапан питается напряжением 230 В переменного тока и состоит из двух разных корпусов клапанов, как показано на Рисунке 1 (EV1, минимальная скорость потока воды и EV2 максимальная скорость потока воды), которая регулирует скорость потока воды.

Соленоидный клапан EV1 является первым, с наименьшей пропускной способность, активируется в течение более длительного времени. Это позволяет избежать непрямого закрытия и открытия второго электромагнитного клапана EV2 с более высокой пропускной способностью.

Закрытая система производства пара.

В случае, если параметр измерения влажности установлен на ВКЛ, время открытия электромагнитных клапанов пропорционально разнице между заданной установкой значения влажности, Hsp и измеренным значением относительной влажности, Hm. Таким образом клапана выбираются в соответствии с контролем влажности и обратной связи, показано на Рисунке 2.





Когда STEAM.Maxi [™] установлен на уровне 100%, система записывает количество последовательных раз, в течение которых камера приготовления достигла насыщения. Если это значение равно 3, система отключает паровые соленоиды, чтобы обеспечить табличный пар 5% в соответствии с моделью печи.

Для конкретного температурного диапазона есть значение оборотов в минуту между сухими условиями и насыщенными условиями (рассчитанный во время калибровки влажности) и подразделяется на определенное количество классов. Для каждого класса имеется определённое количестве оборотов в минуту и заданная влажность.



Обороты двигателя после регулировки влажности на определённой температуре.

Сухое состояние

Насыщенное состояние

В случае STEAM.Maxi [™], установленного на уровне 100%, печь начинает производить количество пара, которое соответствует значению 100% табличному значению для печи. После измерения влажности количество пара увеличивается или уменьшается на 20% в соответствии со следующими правилами:

• Если измерение относительной влажности, Hm, не попадает в предпоследний класс, количество пара увеличивается на 20%.

• Если измерение относительной влажности Hm составляет 100% или если четыре последовательных измерения влажности попадают в предпоследний класс, количество пара снижается на 20%

Система подачи воды.

Система подачи воды включает:

- Входящий клапан ¾" с невозвратным клапаном;
- 1 основная трубка подачи воды, выполненная из белого ПВД (d= 10 мм (0,4 дюйма))
- 1 механический фильтр 100 мкм;
- 1 редуктор давления
- Система мытья (синяя трубка из ПВД, d= 8 мм (0,31 дюйма));
- Система парообразования (белая трубка из ПВД, d= 8 мм (0,31 дюйма))





Требования к подводимой воде:

- Должна быть питьевой
- Максимальная температура 30°С;
- Давление воды 1,5÷6 bar
- Жесткость воды <= 10 dH
- Хлориды: <25 мг/л.



	Жесткость воды (dH)	Хлориды (мг/л)
AUTO.Pure (магнит)	<=10	< 25
UNOX.Pure (водоумягчитель)	>10	< 25
UNOX.Pure-RO (система реверсивного осмоса)	любая	>=25



Схема мойки ROTOR.Klean[™] – печи PLUS



Функциональный тест системы подачи воды (только в печах PLUS):

- 1) Печь открывает соленоидный клапан подачи воды EL1, увеличение давления измеряется реле давления;
- 2) Печь открывает соленоидный клапан EG1 системы Rotor.Klean, держа закрытым EL1, снижение давления измеряется реле давления;
- 3) Печь снова открывает EL1, держа закрытым EG1, EG2 и EL2 чтобы снова увеличить давление;
- 4) Печь открывает EL2, держа закрытым EL1, уменьшение давления измеряется реле давления;
- 5) Печь снова открывает EL1, держа закрытыми EG1, EG2 и EL2 чтобы снова увеличить давление;
- 6) Печь открывает соленоидный клапан EG2 системы Rotor.Klean, держа закрытым EL1, уменьшение давления измеряется реле давления;

Данная система позволяет инспектировать каждый элемент в системе мойки, а также дает сигнал, если произошла протечка воды.



Схема мойки ROTOR.Кlean[™] – печи ONE



Соленоидный клапан системы мытья

Расход средства DET&Rinse (г)

	PLUS	PLUS	ONE
	(настольные)	(напольные)	ONE
быстрое	50	67	50
короткое	100	125	100
стандартное	200	250	200
длинное	400	500	400

Расход воды (л)

	PLUS	PLUS	ONE	
	(настольные)	(напольные)		
быстрое	13.5	27	13.5	
короткое	13.5	27	13.5	
стандартное	19	38	19	
длинное	30	60	30	



Технология DRY.Maxi[™]

Технология DRY.Maxi [™] быстро удаляет влагу из камеры для приготовления пищи и создает идеальные условия для продуктов, которые нужно готовить в полностью сухом месте. Технология DRY.Maxi [™] состоит из пневматического клапана, питаемого от сети 230 В переменного тока, подключенного к плате питания. Его функция заключается в извлечении влаги из камеры для приготовления пищи, как показано на рисунке ниже.



- Черная трубка, соединенная с охлаждающим вентилятором системы DRY.Maxi;
- Трубка с 1 входом и 1 выходом для каждого мотора.



Принцип действия системы:

При активизации функции DRY.Maxi открывается электромагнитный клапан E1 и происходит забор воздуха нагнетаемым охлаждающим вентилятором через черную трубку. Воздух проходя через входную трубку попадает в камеру в место наибольшего разряжения у лопастей крыльчатки, таким образом происходит дополнительный подсос воздуха. «Сухой» воздух распределяется по камере и вытесняет более влажный воздух, который удаляется через вытяжную трубу находящиеся в верхней части аппарата.



Обновление программного обеспечения

Программное обеспечение для печей серии ONE и серии PLUS различны. Вы можете скачать последнюю версию ПО на сайте unox.com в разделе infonet.

Скачайте архив, с последней версией программного обеспечения, и сохраните на рабочем столе Вашего компьютера. Для обновления версии программного обеспечения используйте USB-карту, идущую в комплекте с печью UNOX, или любую другую USB-карту. В случае, если Вы используете неоригинальную USB-карту, проделайте следующее:

- 1 🗅 🐘 = 1		Tr	anscend (F·)	-		👪 l 💽 👪 🗢 l		UNOXDIR		-	□ ×
Файл Глапная Г	Оделиться Вид Управление		anocena (ci)		v 👔	Файл Главная По	оделиться Вид				~ 🕜
	3101 KOMINBOTED → Transcend (E;) →		v ₫ Пои	.k; Transcend (E;)	٥	€ ∋ - ↑ 🎍 > Э	тот компьютер » Transcend (E:) »	UNOXDIR >	∨ С П	риск: UNOXDIR	Q,
Defensioner	A 17 1					Рабочий стол	^ 🗆 Имя	Лата изменения	Тип	Размер	
MySyncFolder		Дата изменения	Tun	Размер		MySyncFolder	FIRMWARE	18 03 2016 12:16	Папка с файла		
	MANUALS	04.02.2016 12:15	Папка с файлами				LOG	03.12.2015 12:10	Папка с файла	ыми	
OneDrive	SERIAL	22.03.2016 9:54	Текстовый докум	1 КБ		ConeDrive	DARAM	18.03.2016 12:16	Папка с файла	іми	
и 🖏 Домашняя группа						輚 Домашняя группа	JA RECIPES	03.12.2015 12:10	Папка с файла	іми	
Александр Чуйко						🔍 Александр Чуйко					
А Р. Этот ксмпьютер Видео						Видео					
Документы						👔 Документы					
🛛 📜 Загрузки						🐌 Загрузки					
🛛 📄 Изображения						📔 Изображения					
🖻 🏬 Музыка						🎍 Музыка					
Рабоний стол						Рабочий стол					
Def (C:)						Deta (Dr)					
# Transcend (E:)						Transcend (E:)					
MANUALS	-					MANUALS					
D 🔐 UNDXDIR						UNOXDIR					
• • • Сеть	~				2000 (MD)	👊 Сеть	~				(Tan) (11)
Элементов: 3					8==	Элементов: 4					8==
😺 l 💽 🚺 👳 l	FIRMWA	ARE		-		🎉 l 💽 🚯 🖛 l		PARAM			- 🗆 🗡
В Г. В = 1 Сойл Главная П	FIRMWA	ARE		-	□ ×	🐌 I 💽 🕼 = I Файл Главная По	оделиться Вид	PARAM			- □ ×
I Image: Ima	FIRMWA оделиться Вид Этот компьютер > Transcend (E:) > UNOXDIR > F	IRMWARE	v С Поис	ι: FIRMWARE	× ۵ ۲	 і , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	оделиться Вид Этот компьютер → Transcend (E:)	PARAM	v C	Поиск: PARAM	- □ × × ? ₽
I Image: a filled and a fill	FIRMWA	ARE IRMWARE Дата изменения	v С Поис Тип	к: FIRMWARE Размер	✓	 і , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	оделиться Вид Этот компьютер → Transcend (E:) Имя	PARAM VUNOXDIR > PARAM Дата изменения	V С Тип	Поиск: PARAM Размер	× ت ۷ ۷ ۹
В Г В = 1 Сойл Главная Г Г В 5 С Э ↑ В > 5 Павная Г Г В > 5 Павная Г В В > 5 В В В В В > 5 В В В В В > 5 В В В В В > 5 В В В В	FIRMW4 оделиться Вид Этот компьютер → Transcend (E) → UNOXDIR → F ^ UMus ^ _ 2036.bin	RE IRMWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52	 ぐ С Поис Тип Файл "BIN" 	н: FIRMWARE Размер 44 242 КБ	× ت ب 2	В I - I Озйл Главная Пс Ф - + I • - + I I • - + + I I • - + + I <	оделиться Вид Этот компьютер → Transcend (E) Имя П РАКАМ 56	РАRAM → UNOXDIR → PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	 ✓ С Тип Файл 	Поиск: РАВАМ Размер 79 КБ	× ۵ -
I Couin Fraeman Fr Couin Fraeman Fr Couin Fraeman Fr Couin Fraeman Fraema Fraema Fraeman Fraeman Fraema Fraeman Fraeman Fraema Fraeman Frae	FIRMWA	IRMWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	 ບໍ [Поис Тип Файл "BIN" Файл "BIN" 	к: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	 × × × 	№ Гавная Голеная Гол	оделиться Вид этот компьютер → Transcend (E:) Имя РАКАМ_S6	PARAM UNOXDIR > PARAM 	 ✓ С Тип Файл 	Поиск: РАВАМ Размер 79 КБ	× ۵ ـ
I Image: Imag	FIRMW/ Ogenimics Bing Prorisonmeorep > Transcend (E) > UNOXDIR > F 2035.bin 2037.bin	RRWWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	 C Поис Тип Файл "BIN" Файл "BIN" 	к: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	□ × >	№ № № Файл Главная Пс € Э ↑ № > ★ Избранное № 3 згрузки № Недание места № Недание места № Рабочий стол №	оделиться Вид htor компьютер > Transcend (E) Имя PARAM_S6	РАКАМ • UNOXDIR • PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Тип Файл	Поиси: РАВАМ Размер 79 КБ	× □ -
I	FIRMWA	IRMWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	✓ С Поис Тип Файл "BIN" Файл "BIN"	н: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	× ا	Image: Second	оделиться Вид htor компьютер > Transcend (E) Имя PARAM_S6	РАКАМ • UNOXDIR • РАКАМ Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Тип Файл	Поиси: РАВАМ Размер 79 КБ	× ? > ?
I I I I I I I I I	FIRMWA	IRMWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	▼ C Поис Тип Файл "BIN" Файл "BIN"	н: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	×< 0	Image: an image of the second seco	оделиться Вид htor компьютер > Transcend (E) Имя PARAM_S6	PARAM > UNOXDIR > PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	 ♥ ♥ ♥ Файл 	Поиси: РАКАМ Размер 79 КБ	× ?
I I I I I I I I I I I I I	FIRMWA	RMWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	✓ С Поис Тип Файл "ВІ№"	н: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	× 2 • 2	Image: Second	рделиться Бид htor xoumaorep > Transcend (E) Имя РАКАМ_S6	PARAM > UNOXDIR > PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Тип Файл	Понск РАВАМ Размер 79 КБ	- 0 × 0
I Conic Traserias Processor Conic Con	FIRMWA	ики и и и и и и и и и и и и и и и и и и	v С Поис Тип Файл "ВІN" Файл "ВІN"	к: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Image: Second	оделиться Вид hror компьютер > Transcend (E:) Имя PARAM_56	РАКАМ • UNOXDIR • РАКАМ Дата изменения 30.03.2016 12:03	 ✓ С Тип Файл 	Понск: PARAM Размер 79 КБ	X - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Image: Constraint of the second s	FIRMWA	ARE Ara ISSMENENIA 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	 ✓ С Поис Тип Фэйл "ВІ№" Фэйл "ВІ№" 	н: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	× €	Image: Constraint of the second se	оделиться Вид htor компьютер > Transcend (E) Имия PARAM_55	РАКАМ • UNOXDIR • PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	 ♥ ♥ ♥ Файл 	Понск: РАКАМ Размер 79 КБ	×
I)) I Cuito Главная П Coito Главная П Imp Padout (Coito) (Coito) Imp Padou	FIRMWA	IRMWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	v С Поис Тип Файл "ВІМ" Файл "ВІМ"	н: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ		Image: Second	раелиться Бид htor компьютер > Transcend (E) // Имя // РАКАМ_S6	PARAM > UNOXDIR > PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Тип Файл	Понск: РАВАМ Размер 79 КБ	- □ ×
I Image: I	FIRMWA	RRWWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	v С Поис Тип Файл "BIN" Файл "BIN"	н: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ		Image: Constraint of the second sec	оделиться Вид hror компьютер > Transcend (E) // Имл PARAM_56	РАRAM > UNOXDIR + РАRAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	∨ С. Тип Файл	Понск: РАКАМ Размер 79 КБ	× ۵ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
▶ ↓ ↓ ↓ Caix Transmas P ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ♥ ↓ <t< th=""><th>FIRMWA</th><th>аке кимиаке Дата изменения об.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33</th><th> ✓ С Поис Тип Файл "ВІ№" Файл "ВІ№" </th><th>на FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ</th><th>□ ×</th><th>Image: Constraint of the second sec</th><th>оделиться Вид http://www.example.com/doc/ //www. // PARAM_56</th><th>РАКАМ > UNOXDIR > РАКАМ Дата изменения 30.03.2016 12:03</th><th>∨ С. Тип Файл</th><th>Поисс РАВАМ Размер 79 КБ</th><th>× 0 9 v 9</th></t<>	FIRMWA	аке кимиаке Дата изменения об.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	 ✓ С Поис Тип Файл "ВІ№" Файл "ВІ№" 	на FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ	□ ×	Image: Constraint of the second sec	оделиться Вид http://www.example.com/doc/ //www. // PARAM_56	РАКАМ > UNOXDIR > РАКАМ Дата изменения 30.03.2016 12:03	∨ С. Тип Файл	Поисс РАВАМ Размер 79 КБ	× 0 9 v 9
I)) I Cuito Главная П Cuito Главная П I Рабочий стол МубунсТойст M ОлеВгіче Долашняя группа I Рабочий стол Видео I Александа Чуйко Видео I Загрузов I Избраження I Удоументь Вагрузов I Рабочий стол В Сіс Э	FIRMWA	RMWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 98.33	v o C Rouc Tun Фลลิภ "BIN" Gaân "BIN"	E FIRMWARE Paskep 44.242 KS 4324 KS		Image: Control of the second	Deenumber Eing http://www.internet.org/ //wwww.internet.org/ //wwww.internet.org/ //www.i	PARAM > UNOXDIR > PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Тип Файл	Поисс: РАКАМ Размер 79 КБ	- □ × €
Al Constant Con	FIRMWA	RRWWARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	v C Tour Tun Gailan "BIN" Gailan "BIN"	- размер 44 242 КБ 432 КБ	□ ×	Image: Second	оделиться Вид hror компьютер > Transcend (E) Има PARAM_56	РАRAM > UNOXDIR + РАRAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Тип Файл	Понск: РАКАМ Размер 79 КБ	
Image: Construction Image: Construction Image: Constredit Image: Construction	FIRMWA	аке разначает дата изменения об.04.2016 18:52 20.11.2015 9:33	▼ C Поис Тип Файл "BIN" Файл "BIN"	- FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ		Image: Second	Dgenutrica Bigg Trot routineorep + Transcend (E) Ukus PARAM_S6	РАКАМ > UNOXDIR > РАКАМ Дата изменения 30.03.2016 12:03	ບ ຢີ Tim ΦαίΩ	Поис:: РАВАМ Размер 79 КБ	
I I I I I Coirio Главная П I <	FIRMWA	аке раз изменения 06.04.2016 18:52 20.11.2015 98.33	v C ∏our Turn ⊕aān "BN" ⊕aān "BN"	- Размер 44 242 КБ 432 КБ		Image: Second	Depriverse Big Teer roomatorep + Transcend (E) Visar PARAM_S6	PARAM > UNOXDIR > PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	 ✓ С Тип Файл 	Поисс: РАКАМ Размер 79 КБ	
Ali → i → i Conio Trasensa Pi Conio Trasensa Pi Conio Trasensa Pi Conio + ↑ i → i → i Pa6ownik cron Mo/syncFolder Anosauwas rpyrma Anosa	FIRMWA	ARE РЯМИАРЕ Дата изменения 06.04.2016 18.52 20.11.2015 9.33	v C Tour Tun Gailan "BIN" Gailan "BIN"	- размер 44.242 КБ 432 КБ		Она Главная ПС Она Главная ПС © ~ ↑ № У Избранное Ванузон № № № Нарание № № № № Нарание № № № № № Нарание №	DEFINITION BUG PTOT KOMITINGTED > Transcend (E) VINA PARAM_56	РАRAM > UNOXDIR + РАРАМ Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Тип Файл	Понск: РАКАМ Размер 79 КБ	
I Image: I	FIRMWA	аке римае Дата изменения 06.04.2016 18.52 20.11.2015 9-33	▼ 0 Поис Тип Файл "BIN" Файл "BIN"	- Размер 44 24 X5		Image: Second	Dgenutrica Big Trot rommisorep + Transcend (E) Ukura PARAM_56	PARAM > UNOXDIR > PARAM / Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С [Тип Файл	Поис:: РАВАМ Размер 79 КБ	× 0 • •
I I I I I Coirio Главная I <	FIRMWA	аке ряммае Дата изменения 06.04.2016 18.52 20.11.2015 9.33	v C Power Turn Gasin "BIN" Gasin "BIN"	- Размер 44 242 КБ 432 КБ		Image: Second	Depriverse Big Ther roommorep + Transcend (E) Uhua PARAM_S6	PARAM > UNOXDIR > PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	v C	Поисс: РАКАМ Размер 79 КБ	
Image: Construction Image: Construction Conic Transmass Image: Construction Construction Monymetric Image: Construction Image: Construction Monymetric Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction	FIRMWA	ARE Дата изменения 06.04.2016 18:52 20:11.2015 9:33	▼ C Поис Тип Фэйл "BIN" Фэйл "BIN"	е: FIRMWARE Размер 44 242 КБ 432 КБ		Image: Second	Deprintment Bug http://www.initediments.com/doi/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	PARAM > UNOXDIR + PARAM Дата изменения 30.03.2016 12:03	v С Гип Тип Файл С	Понск: РАКАМ Размер 79 КБ	

 а) Вставьте USB-карту в Ваш компьютер

- b) Откройте USB-карту
- с) Извлеките папку UNOXDIR из архива на USB-карту в корневой каталог.
- d) Извлеките USB-карту



Чтобы обновить версию программного обеспечения, выполните следующее:

- 1) Включите печь
- 2) Позиционируйте флеш-карту в USB-разъем печи
- 3) Нажмите на НАСТРОЙКИ (изображение шестеренки на дисплее)
- 4) Войдите в сервисное меню (пин код: 99857)
- 5) Зайдите в раздел УТИЛИТЫ и нажмите на ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
- 6) Выберете пункт ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ

Вы увидите шкалу, отображающую степень процесса обновления (операция занимает около 40 секунд)

После окончания обновления печь перезагрузится.

Следующем шагом, необходимо загрузить параметры модели печи.

Параметры модели печи хранят в себе всю информацию о модели, размеры, технический и технологический функционал.

Для загрузки параметров модели печи:

- 1. Убедитесь, что USB-диск позиционирован в разъёме печи.
- 2. Нажмите на НАСТРОЙКИ (изображение шестеренки на дисплее).
- 3. Войдите в сервисное меню (пин код: 99857).
- 4. Зайдите в раздел УТИЛИТЫ и нажмите на ЗАГРУЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ПЕЧИ
- 5. Дождитесь окончания загрузки и извлеките USB- диск.


Сообщения системы автодиагностики

АF01 – Термозащита мотора	39
АF02 – Ошибка термостата безопасности	41
АF03 – Ошибка датчиков температуры	43
АF04 – Ошибка соединения между платами	45
AF08 – Ошибка вращение мотора вентилятора (тахометр мотора)	56
АF25 – Отсутствует тележка	48
AF26 – Контейнер с моющим средством или термостат безопасности	50
AF39 – Слишком высокая температура в камере приготовления	52
WF01 – Основной датчик температуры в камере	54
WF02 – Вторичный датчик температуры в камере	54
WF03 – Датчик температуры сердцевины	55
WF04 – Ошибка вращения мотора вентилятора (тахометр мотора)	56
WF06 – Температура платы мощности	58
WF16 – Отсутствие воды или клапан EL1	60
WF17 – WF21 – WF22 – Частичное повреждение многоточечного щупа	63
WF19 – Отсутствует моющее средство	65
WF20 – Клапан EG1	66
WF25 - Клапан EL2	68
WF26 – Клапан EG2	70
WF27 – Отсутствие воды или клапан EL1	60
WF28 – Высокая температура платы управления	72
WF34 – Клапан EG1 или EL2	
WF35 – Клапан EG1 или EG2 или EL2	
WF36 – Утечка воды или EL1 или EG1/EG2	

WF37 – Утечка воды или EL1 или EG1/EG2



Сообщения системы автодиагностики

Ошибки и предупреждения работы печи и подсоединенных к ней аксессуаров отображаются на дисплее печи.

- Предупреждения сигнализируют о неисправностях, которые тем не менее позволяют устройству и подсоединенным аксессуарам продолжить работу, пусть даже и с некоторыми ограничениями. Нажатие иконки "ОК" удаляет с дисплея все предупреждения, которые на нем появились.
- Сообщения об ошибках появляются в ситуациях, когда устройство и аксессуары не могут продолжить работу из-за неисправности и останавливаются. Если сообщение об ошибке относится ТОЛЬКО к аксессуару, то печь при этом может продолжить работу.





АF01 – Термозащита мотора (постоянная ошибка)









АF02 – Ошибка термостата безопасности





Изображение 1.





АF03 – Ошибка датчиков температуры



Сервисная инструкция CHEFTOP MIND. Maps™





РТ100 Таблица сопротивления				
°C	Ом	°C	Ом	
10	103,90	125	147,95	
20	107,79	150	157,31	
25	109,73	175	166,61	
50	119,40	200	175,84	
75	128,98	225	184,99	
100	138,50	250	194,07	



АF04 – Ошибка соединения между платами



Сервисная инструкция CHEFTOP MIND. Maps™



Нормальный статус платы мощности.



АF04 статус платы мощности













АF25 – Отсутствует тележка











АF26 – Контейнер с моющим средством или термостат безопасности



X

Сервисная инструкция CHEFTOP MIND. Maps™



Тест 1







АF39 – Слишком высокая температура в камере приготовления





АF41 – Ситуация 1 Т>150 °С





АF41 – Ситуация 2 T<150 °С













WF01 - WF02 Датчики температуры





WF03 – AF43 Датчик температуры сердцевины





сердцевины, необходимо замерить сопротивление между двумя проводами.







WF04 - AFO8 Ошибка вращения мотора вентилятора









WF06 – Температура платы мощности









Вентилятор вращается в правильном направлении

Вентилятор вращается в неправильном направлении





WF16 – Отсутствие воды или клапан EL1









Низкое давление воды.

Нормальное давление воды.





Низкое давление воды.



Нормальное давление воды.





WF17 - WF21 - WF22- Частичное повреждение многоточечного щупа



Сервисная инструкция CHEFTOP MIND. Maps™



Х Тест 1



Х Тест 2



Х Тест 3









WF19 – Отсутствует моющее средство





WF20 – Клапан EG1











Низкое давление воды.



Нормальное давление воды.





WF25 - Клапан EL2











Низкое давление воды.



Нормальное давление воды.





WF26 - Клапан EG2










Низкое давление воды.



Нормальное давление воды.





WF28 – Высокая температура платы управления





Ошибки и предупреждения аксессуаров.

Вытяжной зонт - предупреждения

WC01	Датчик температуры 1	Проверить датчик температуры.
WC02	Перегрев платы	Устранить перегрев. Заменить плату.
WC05	Температура пара слишком высокая	Нет охлаждения пара. Проверить линию подачи воды или датчик температуры.
WC06	Потеря питания АС	Проверить подачу питания
WC07	Потеря связи	Проверить соединение между платами печи и зонта.

Расстоечный шкаф - ошибки

AL01	Датчик температуры	Проверить датчик температуры.
AL02	Потеря связи	Проверить соединение между платами печи и расстойки.
AL03	Потеря питания АС	Проверить подачу питания
AL04	Резисторный датчик	Проверить датчик.

Расстоечный шкаф – предупреждения

WL01	Датчик влажности	Заменить датчик влажности.
WL02	Высокая температура платы	Устранить причину перегрев. Заменить плату.
WL03	Датчик нагрева	Проверить датчик.

Печь медленной готовки – ошибки

Сервисная инструкция CHEFTOP MIND. Maps™



AM01	Датчик температуры	Проверить датчик температуры.
AM02	Потеря связи	Проверить соединение между платами печи и расстойки.
AM03	Термостат безопасности.	Проверить термостат безопасности. Устранить причину перегрева камеры.
AM04	Перегрев двигателя.	Выявить причину перегрева. Заменить двигатель.
AM05	Тахометр.	Двигатель не имеет вращения. Заменить двигатель или заменить датчик оборотов.

Печь медленной готовки – предупреждения

WM02	Высокая температура платы	Устранить причину перегрева. Заменить плату.
WM03	Датчик сердцевины продукта	Проверить датчик. Заменить датчик.

Подовая печь – ошибки и предупреждения

AS01	Термостат безопасности низа.	Проверить термостат безопасности. Устранить причину перегрева. Заменить термостат.
AS02	Термостат безопасности верха.	Проверить термостат безопасности. Устранить причину перегрева. Заменить термостат.
AS03	Потеря связи.	Проверить соединение между платами конвекционной печи и подовой печи.
AS04	Датчик температуры низа.	Проверить датчик температуры.
AS05	Датчик температуры верха.	Проверить датчик температуры.
WS01	Высокая температура платы	Устранить причину перегрева. Заменить плату.